

0

až

9

00

•

+/-

×

÷

=

00-0

C

CE

%

◊

★

+

-

M+

M0

M1 0

MU

FEED

M-

TAX+

TAX-

RATE

PRINT

GT

Δ%

DECIMAL

ROUNDING

GT

OFF ON

POWER/PRINT

OFF ON PRINT n+

ITEM COUNT

OFF ON IC±

CHECK

CORRECT

AUTO REPLAY

AC

√

Číselná tlačítka

Tato tlačítka slouží k zadávání čísel pro výpočet.

Desetinná tečka

Toto tlačítko slouží k nastavení desetinné tečky.

Změna znaménka

Toto tlačítko slouží ke změně znaménka dat v registru X.

Násobení a dělení

Tato tlačítka slouží k ukládání řádů, dělení a násobení a k provádění dříve uložených řádů dělení a násobení, jakož i k opakovanému dělení a násobení.

Rovná se

Toto tlačítko slouží k provádění výpočtů násobení, dělení, procentuálních výpočtů, výpočtů s konstantou a dalších operací.

Posun číslic

Toto tlačítko slouží k posunutí zobrazeného čísla směrem doprava vždy o jednu číslici před stisknutím libovolného funkčního tlačítka.

Nulování displeje

Toto tlačítko slouží k nulování obsahu displeje a provedených výpočtů kromě paměti.

Vymazání položky

Toto tlačítko slouží k vymazání poslední zadané položky.

Procenta

Toto tlačítko slouží k provádění procentuálních výpočtů.

Mezisoučet

Toto tlačítko slouží k zobrazení a tisku celkového obsahu paměti.

Celkový součet

Toto tlačítko slouží k zobrazení a k vytištění celkového obsahu paměti a k jeho nulování.

Tlačítko plus

Toto tlačítko slouží k přičtení zadané hodnoty k akumulovanému součtu. Pro možnost stejnou hodnotu přičíst vícekrát (opakované sčítání), zadejte tuto hodnotu jednou a poté stiskněte opakovaně tlačítko plus tolikrát, kolikrát je to nutné. Pokud toto tlačítko stisknete ihned za tlačítkem [%] (procenta), plní funkci procentuálního navýšení základu.

Tlačítko minus

Toto tlačítko slouží k možnosti opakovaně odečíst stejnou hodnotu (opakované odčítání), zadejte tuto hodnotu jednou a poté stiskněte opakovaně tlačítko minus tolikrát, kolikrát je to nutné. Pokud toto tlačítko bude stisknuto ihned za tlačítkem [%] (procenta), plní funkci procentuálního snižování základu.

Celkový obsah paměti

Toto tlačítko slouží k zobrazení a k vytištění obsahu nezávislé paměti a k jeho nulování.

Mezisoučet paměti

Toto tlačítko slouží k zobrazení a k vytištění obsahu nezávislé paměti.

Mezisoučet paměti a celkový součet paměti

Toto tlačítko slouží k zobrazení a k vytištění obsahu nezávislé paměti, jestliže je stisknuto jedenkrát. Pokud je toto tlačítko stisknuto dvakrát, je obsah nezávislé paměti vynulován.

Obchodní rozpětí (marže)

Toto tlačítko slouží k výpočtu prodejní nebo nákupní ceny na základě obchodního rozpětí.

Podávání papíru

Přičtení údajů k obsahu paměti

Toto tlačítko slouží k přičtení aktuální hodnoty k obsahu paměti. Stisknutím tohoto tlačítka bude také ukončen probíhající výpočet a jeho výsledek bude přičten k obsahu paměti.

Odečtení údajů od obsahu paměti

Toto tlačítko slouží k odečtení aktuální hodnoty od obsahu paměti. Stisknutím tohoto tlačítka bude také ukončen probíhající výpočet a jeho výsledek bude odečten od obsahu paměti.

Přičtení daně

Toto tlačítko slouží k přičtení nastavené hodnoty daně.

Odečtení daně

Toto tlačítko slouží k odečtení nastavené hodnoty daně.

Předvolba míry zdanění

Toto tlačítko slouží k zadání velikosti daně.

Tisk

Toto tlačítko slouží k tisku aktuální položky a také čísla faktury se zobrazením symbolu "#" v levé krajní poloze na roli papíru.

Celkový součet

Toto tlačítko slouží k zobrazení a tisku celkového součtu uloženého v paměti a k jeho nulování.

Procentuální rozdíl

Toto tlačítko slouží k automatickému porovnání dvou libovolných hodnot a k jejich následnému výpočtu (tisku) procentuálního rozdílu.

Volič režimu desetinné tečky

A...režim sčítání
F...plně plovoucí desetinná tečka
0,2,4,6...pevná desetinná tečka

Volič režimu zaokrouhlování

5/4...zaokrouhlování vzhůru
0...zaokrouhlování dolů
0...zaokrouhlování nahoru

Volič režimu celkového součtu

OFF Paměť celkového součtu je vypnuta.
ON Konečné výsledky sčítání a odčítání budou automaticky akumulovány v paměti celkového součtu (GT) dle zvoleného znaménka.

Spínač napájení a volič režim tisku (POWER / PRINT)

OFF Napájení je vypnuto.
ON Napájení je zapnuto, tisk je však deaktivován.
PRINT Tisk je aktivován.
n+ Tisk počítání položek.

Volič režimu počítání položek

OFF Počítání položek není aktivováno.
ON Do počítání budou zahrnuty položky zadané pomocí tlačítek [+], [-], [M+] a [M-]. Při stisknutí tlačítka mezisoučtu, celkového součtu nebo celkového obsahu paměti bude v levé části papíru vytištěn výsledek.
IC± Do počítání budou zahrnuty položky zadané pomocí tlačítek [+], [-], [M+] a [M-]. Položky budou přičítány při stisknutí tlačítek [+], [M+] a odečítány při stisknutí tlačítek [-], [M-]. Při stisknutí tlačítka mezisoučtu, celkového součtu nebo celkového obsahu paměti bude v levé části papíru vytištěn výsledek.

Kontrola

Toto tlačítko slouží ke kontrole jednotlivých kroků výpočtu. V případě souvislého stisknutí bude vyvolávání probíhat nepřetržitě.

Korekce

Toto tlačítko slouží ke korekci jednotlivých kroků výpočtu.

Automatické zpětné vyvolávání

Toto tlačítko automaticky vyvolá všechny výpočty provedené v režimu "ON / REPLAY".

Celkové vymazání

Toto tlačítko slouží k vymazání všech probíhajících výpočtů.

Druhá odmocnina

Stisknutím tohoto tlačítka bude vypočtena druhá odmocnina z čísla zobrazeného na displeji.

	Počítání položek Stisknutím tohoto tlačítka bude vyvolán počet aktivních položek přičtených nebo odečtených od celkového registru. Stav položek vynulujete stisknutím tlačítka [*] nebo [CE].
	Převod měny Toto tlačítko převádí lokální měnu na cizí měnu
	Převod měny Toto tlačítko převádí cizí měnu na lokální měnu

FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE

- Systém tisku:**
Displej s kapacitou 12 číslic s potlačením nuly. Jednoduchá mezeira po tisku odpovědi. Selektivní metoda umístění desetinné tečky.
- Funkce:**
Sčítání, odčítání, dělení, násobení. Opakované sčítání a odčítání, řetězové dělení a násobení, smíšené výpočty, dělení a násobení konstantou, výpočty druhé mocniny, výpočty s využíváním paměti, výpočty převrácené hodnoty, procentuální výpočty, výpočty obchodní slevy / přírůžky, tisk data a položky mimo součet, tisk mezisoučtu, změna znaménka, zaokrouhlování, počítání položek atd..
- Speciální funkce:**
a) 12-ti místná kapacita
b) Potlačení nuly
c) Možnost vypnutí tisku
d) Selektivní řízení umístění desetinné tečky (A,0,2,4,6,F)
e) Řízení počítání položek
f) Řízení akumulace
g) Řízení zaokrouhlování
h) Automatické vymazání veškerého obsahu po zapnutí
- Barvy tisku:**
Černá nebo červená.
- Kapacita výpočtu:**
Sčítání / odčítání.....12 míst ± 12 míst 0 12 míst
Násobení / dělení.....12 míst x/0 12 míst 0 12 míst
- Symboly na displeji**
"M" – symbol paměti, "GT" – symbol celkového součtu, "-" - symbol znaménka minus, "ERROR" - symbol chyby/přeplnění, "TAX+" – symbol přičtení daně, "TAX-" – symbol odečtení daně, "E" – symbol chyby/přeplnění, "MU" – symbol obchodního rozpětí, "A%" – symbol změny procent, "RATE" – symbol daňové sazby a směnného kurzu, "LOCAL" – symbol domácí měny, "⌘" – symbol cizí měny
- Barvy tisku:**
Všechny číslice a symboly jsou tištěny černou nebo červenou barvou.
- Kapacita výpočtu:**
Sčítání / odčítání.....12 míst ± 12 míst 0 12 míst
Násobení / dělení.....12 míst x/0 12 míst 0 12 míst
- Rozsah provozních teplot:**
0 °C až 40 °C

8. VÝMĚNA ROLE PAPIRU A INKoustOVÉHO VÁLEČKU (PÁSKY)



- Po odpojení kalkulačky od zdroje napětí a sundejte kryt dle obr.1
- Vyjměte inkoustový váleček (pásku) dle obr.2
- Na místo původního vložte nový váleček (pásku) dle obr.3
- Nasaďte kryt dle obr.4
- Zdvihněte nosné rameno role papíru dle obr.5
- Zarovnejte okraj pásky (před zavedením) a vložte na nosné rameno dle obr.6
- Doporučená šířka / průměr role papíru jsou 57mm / 86 mm
- Zasuňte přední okraj role papíru do zaváděcího otvoru v zadní části přístroje způsobem znázorněným na obr. 7
- Zapněte napájení přístroje a zaveďte papír stisknutím tlačítka [FEED] způsobem znázorněným na obr.8.

Tento přístroj vyhovuje požadavkům směrnice 89/336/EEC ve smyslu dodatku 93/68EEC.

Toto zařízení nevyhazuje s ostatním domovním odpadem,ale odevzdáje na určené shrné místo sloužící k recyklaci těchto zařízení.Informace ohledně shroměh míst získáte od firem , které se zabývají sběrem a svozem těchto zařízení. v místě zakoupení výrobku či na příslušném městském či obecním úřadě.



CITIZEN je ochranná známka registrovaná společností CITIZEN HOLDING CO.,LTD.,Japan.Tento produkt může být bez předchozího upozornění výrobcem změněn.
www.citizen-systems.co.jp

0

až

9

00

.

+/-

x

÷

=

00=0

C

CE

%

◊

*

+

-

M+

M0

M1 0

MU

FEED

M-

TAX+

TAX-

RATE

PRINT

GT

Δ%

DECIMAL

0.246F

ROUNDING

5/4

GT

OFF

ON

POWER/PRINT

OFF

ON

PRINT

n+

ITEM COUNT

OFF

ON

IC±

CHECK

CORRECT

AUTO REPLAY

AC

√

Číselné tlačítka

Tieto tlačítka slúžia k zadávaniu čísel pre výpočet.

Desatinná bodka

Toto tlačítko slúži k nastaveniu desatinnej body.

Zmena znamienka

Toto tlačítko slúži k zmene znamienka dát v registru X.

Násobenie a delenie

Tieto tlačítka slúžia k ukladaniu rádo, deleniu a násobeniu a k vykonaniu skôr uložených rádo delenia a násobenía, ako i k opakovanému deleniu a násobeniu.

Rovná sa

Toto tlačítko slúži k vykonaniu výpočto, násobenía, delenia, percentuálných výpočto, výpočto, s konstantou a ďalších operácií.

Posun číslic

Toto tlačítko slúži k posunutiu zobrazeného čísla smerom doprava vždy o jednu číslicu pred stisknutím ľubovolného funkčného tlačítka.

Nulovanie displeja

Toto tlačítko slúži k nulovaniu obsahu displeja a prevedených výpočto, okrem pameti.

Vymazanie položky

Toto tlačítko slúži k vymazaniu posledné zadané položky.

Percenta

Toto tlačítko slúži k vykonávaniu percentuálných výpočto.

Mezisúččet

Toto tlačítko slúži k zobrazeniu a tisku celkového obsahu pameti.

Celkový súčet

Toto tlačítko slúži k zobrazeniu a k vytlačení celkového obsahu pameti a k jeho nulovaniu.

Tlačítko plus

Toto tlačítko slúži k pripočítaniu zadané hodnoty k akumulovanému súčtu. Pre možnosť pripočítat rovnakú hodnotu viackrát (opakované sčítanie), zadajte túto hodnotu jedenkrát a potom stisknite opakovan tlačítko plus toľkokrát, koľkokrát je to nutné. Pokiaľ toto tlačítko stisknete ihneď za tlačítkom [%] (percenta), plní funkciu percentuálneho navýšenia základu.

Tlačítko minus

Toto tlačítko slúži k možnosti opakovan odčítat rovnakú hodnotu (opakované odčítanie), zadajte túto hodnotu jedenkrát a potom stisknite opakovan tlačítko minus toľkokrát, koľkokrát je to nutné. Pokiaľ toto tlačítko bude stisknuté ihneď za tlačítkem [%] (percenta), plní funkciu percentuálneho snižovania základu.

Celkový obsah pameti

Toto tlačítko slúži k zobrazeniu a k vytisknutiu obsahu nezávislé pameti a k jeho nulovaniu.

Medzisúččet pameti

Toto tlačítko slúži k zobrazeniu a k vytisknutiu obsahu nezávislé pameti.

Medzisúččet pameti a celkový súčet pameti

Toto tlačítko slúži k zobrazeniu a k vytlačení obsahu nezávislé pameti, keď je stisknuté jedenkrát. Pokiaľ je toto tlačítko stisknuté dvakrát, je obsah nezávislé pameti vynulovaný.

Obchodné rozpätie (marže)

Toto tlačítko slúži k výpočtu predajnej alebo nákupnej ceny na základe obchodného rozpätia.

Podávanie papieru

Pripočítanie údajov k obsahu pameti

Toto tlačítko slúži k pripočítaniu aktuálne hodnoty k obsahu pameti. Stisknutím tohoto tlačítka bude tiež ukončený prebiehajúci výpočet a jeho výsledok bude pripočítaný k obsahu pameti.

Odpočítanie údajov od obsahu pameti

Toto tlačítko slúži k odpočítaniu aktuálne hodnoty od obsahu pameti. Stisknutím tohoto tlačítka bude tiež ukončený prebiehajúci výpočet a jeho výsledok bude odpočítaný od obsahu pameti.

Pripočítanie dane

Toto tlačítko slúži k pripočítaniu nastavené hodnoty dane.

Odpočítanie dane

Toto tlačítko slúži k odpočítaniu nastavené hodnoty dane.

Predvolba miery zdanenia

Toto tlačítko slúži na zadanie veľkosti dane.

Tlač

Toto tlačítko slúži k tlačí aktuálne položky a tiež čísla faktúry so zobrazením symbolu "#" v ľavé krajné polohe na rolu papiera.

Celkový súčet

Toto tlačítko slúži k zobrazeniu a tlačí celkového súčtu uloženého v pameti a k jeho nulovaniu.

Percentuálny rozdiel

Toto tlačítko slúži k automatickému porovnávaniu dvoch ľubovolných hodnôt a k jejích následnému výpočtu (tlač) percentuálneho rozdielu.

Volič režimu desatinnej body

A...režim sčítania
F...plne plávajúca desatinná bodka
0,2,4,6...pevná desatinná bodka

Volič režimu zaokrúhľovania

5/4...zaokrúhľovanie vzhorú
0...zaokrúhľovanie dolu
0...zaokrúhľovanie hore

Volič režimu celkového súčtu

OFF Pamäť celkového súčtu je vypnutá.
ON Konečné výsledky sčítania a odčítania budú automaticky akumulované v pameti celkového súčtu (GT) podľa zvoleného znamienka.

Spínač napájania a volič režim tlače (POWER / PRINT)

OFF Napájanie je vypnuté.
ON Napájanie je zapnuté, tlač je však deaktivovaná.
PRINT Tlač je aktivovaná.
n+ Tlač počítanie položiek.

Volič režimu počítanie položiek

OFF Počítanie položiek není aktivované.
ON Do počítania budú zahrnuté položky zadané pomocou tlačíto, [+], [-], [M+] a [M-]. Pri stisknutí tlačítka medzisúčtu, celkového súčtu alebo celkového obsahu pameti bude v ľavé časti papiera vytlačený výsledok.

IC± Do počítania budú zahrnuté položky zadané pomocou tlačíto, [+], [-], [M+] a [M-]. Položky budú pripočítané pri stisknutí tlačíto, [+], [M+] a odpočítané pri stisknutí tlačíto, [-], [M-]. Pri stisknutí tlačítka medzisúčtu, celkového súčtu alebo celkového obsahu pameti bude v ľavé časti papiera vytlačený výsledok.

Kontrola

Toto tlačítko slúži ku kontrole jednotlivých kroko, pri výpočtoch. V prípade súvislého stisknutia bude vyvolávanie prebiehat nepřetržitě.

Korekcia

Toto tlačítko slúži na korekciu jednotlivých kroko, pri výpočtoch.

Automatické zpětné vyvolávanie

Toto tlačítko automaticky vyvolá všetky výpočty prevedené v režimu "ON / REPLAY".

Celkové vymazanie

Toto tlačítko slúži k vymazaniu všetkých prebiehajúcich výpočto.

Druhá odmocnina

Stisknutím tohoto tlačítka bude vypočítaná druhá odmocnina z čísla zobrazeného na displeji.

