


## CZ – Gyroskopický držák pro smartphony/ záznamová zařízení - uživatelská příručka



### Popis produktu

1. Zapnutí/vypnutí, 2. USB port, 3. Kontrolní indikátory, 4. Upínací část zařízení, 5. Patky u uchycení záznamového zařízení, 6. Vnější upínací část zařízení

### Specifikace

Rozměry: 170 x 64 x 47 mm, váha: 185 g, nabíjecí proud: 1A-5V (čas nabíjení je 40 minut), provozní doba: 2-3 hodiny, provozní teplota: -10 °C ~ +40 °C, provozní vlhkost: 5-95% (nemrazivé prostředí), stupeň ochrany: IP54, skladovací teplota: -10 °C ~ +60 °C

### Postup před prvním spuštěním

Přístroj držte vodorovně, bodem 6 směrem vzhůru, a poté zapněte. Pozice se udrží až do vypnutí napájení.

Zapnutí: stiskněte tlačítko napájení (1) po dobu delší než 3 sekundy, uvolněte tlačítko poté, co se rozsvítí indikátor (3).

Vypnutí: dvakrát stiskněte tlačítko napájení.

Indikátor nutnosti nabití: svítí červená kontrolka

### Funkce:


LEVEL 1 – funkce určena pro malé smartphony a akční kamery

Po zapnutí (3 sekundy přidržení tlačítka 1), se na produktu rozsvítí 1.a2. LED dioda. Tyto diody budou v průběhu činnosti blikat.


LEVEL 2 - funkce určena pro velké smartphony

Na tuto funkci se přepnete zmáčknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí (tlačítko 1). Při této funkci svítí všechny LED diody.

### Pozice pro zapnutí přístroje



Zapnutí pro vodorovnou stabilizaci



Zapnutí pro svislou stabilizaci

### Upozornění

- **používejte a uchovávejte stabilizátor při teplotě 5 °C až 40 °C**

- Vždy uchovávejte kloubové části základny v krabici, když je nepoužíváte

- Instalujte záznamové zařízení vždy před zapnutím a po vypnutí samotného stabilizátoru

- Nepřekračujte rozsah žádné z os stabilizátoru

- Osoby se zdravotním postižením, které jsou mentálně postižené nebo osoby, které nemají žádné zkušenosti s používáním tohoto zařízení (včetně dětí), musí používat zařízení pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

- Přístroj by měl být uložen na místech, která nejsou pro děti přístupná.

- Zařízení nepoužívejte k nezákonným účelům.

### Balení obsahuje:

1 x gyroskopický držák Sport x1, 1 x kabel (USB A – micro USB), 1 x cestovní obal, 1 x uživatelská příručka

### Záruční podmínky:

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

### RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)