

# Stručný přehled použití Logo kabelů

## DATOVÉ

Konektor	Přístroje	Propojení s:	Konektor	Přístroje	Propojení s:
<b>LPT 25 F/M</b>	Tiskárna 	LPT  COM 	<b>COM 9 F/M</b>	Myš  GSM brána  Reklamní obrazovky 	LPT  COM 
<b>C 36 M (Centronics)</b>	Tiskárna 	centronics 			

## FireWire (IEEE1394)

Konektor	Přístroje	Propojení s:	Konektor	Přístroje	Propojení s:
<b>4 pin</b>	Kamera  Foťák  Ext. HDD 	6 pin 	<b>6 pin</b>	Kamera  Foťák  Ext. HDD 	6 pin 

## HARDDISKOVÉ

Konektor	Přístroje	Propojení s:	Konektor	Přístroje	Propojení s:
<b>SCSI (C50)</b>	Harddisk 	SCSI C50 	<b>FDD F/M Interní</b>	FDD mechanika 	FDD F/M 
<b>IDE (P-ATA) Interní</b>	Harddisk  CD/DVD mechanika 	IDE 	<b>S-ATA Interní</b>	Harddisk  CD/DVD mechanika 	S-ATA 
<b>e-SATA Externí</b>	Kamera  Foťák  Ext. HDD 	e-SATA 			

Podrobná příručka LOGO kabelů je Vám k dispozici ke stažení na stránkách [www.lama.cz](http://www.lama.cz) nebo na [www.lama.sk](http://www.lama.sk) po přihlášení v menu Download - Marketingová podpora



## KE KLÁVESNICI / MYŠI

Konektor	Přístroje	Propojení s:	Konektor	Přístroje	Propojení s:
<b>DIN 5 F/M</b>	Myš  Klávesnice 	PS/2  DIN 5 	<b>PS/2 F/M</b>	Myš  Klávesnice 	PS/2  DIN 5  A plug 

# Stručný přehled použití Logo kabelů

## USB

Konektor	Přístroje	Propojení s:	Konektor	Přístroje	Propojení s:
<b>USB A plug</b> 	PC 	A socket  B plug  mini USB  micro USB 	<b>USB A socket</b> 	PC 	A plug 
<b>USB B plug</b> 	Tiskárna 	A plug 	<b>mini USB 4/5/8 pin</b> 	Foták  mp3  Mobil  Ext. HDD 	A plug 
<b>micro USB</b> 	Foták  mp3  Mobil  Ext. HDD 	A plug 	<p>Podrobná příručka LOGO kabelů je Vám k dispozici ke stažení na stránkách <a href="http://www.lama.cz">www.lama.cz</a> nebo na <a href="http://www.lama.sk">www.lama.sk</a> po přihlášení v menu Download - Marketingová podpora</p> 		

## AUDIO / VIDEO

Konektor	Přístroje	Propojení s:	Konektor	Přístroje	Propojení s:
<b>Jack 3.5 mm F/M (TRS)</b> 	Sluchátka  Mikrofon  mp3  Mobil 	3.5mm  6.3mm  Cinch 	<b>Jack 6.3 mm F/M (TRS)</b> 	Sluchátka  Mikrofon  Repro 	3.5mm  6.3mm  Cinch 
<b>Cinch F/M (RCA)</b> 	TV  Repro  AV receiver 	3.5mm  6.3mm  Cinch 	<b>S-video</b> 	TV  PC  AV receiver 	Cinch  S-video  Scart 
<b>Scart</b> 	TV  Repro  AV receiver 	Cinch  S-video  Scart 	<b>HDMI</b> 	TV  Repro  AV receiver 	HDMI  DVI  mini HDMI  DisplayPort 
<b>mini HDMI</b> 	TV  Repro  AV receiver 	mini HDMI  DVI  HDMI  DisplayPort 	<b>DVI</b> 	TV  Monitor  AV receiver 	DVI  HDMI  mini HDMI 
<b>TOSlink</b> 	Repro 	TOSlink 	<b>DisplayPort</b> 	Monitor  TV 	DisplayPort 